


**niveau entrée ENVIRO-SEPTIC 000
(sortie fosse septique)**



Eaux usées et eaux de pluie, séparées

-  terre
-  conduites ENVIRO
-  sable filtrant
-  caissons de rétention